

**Plan de gestion des déchets  
et  
des effluents radioactifs  
du Service de Médecine  
Nucléaire  
CHD Castelluccio - Ajaccio**

## I. Introduction

Les déchets et effluents radioactifs émis par le service de médecine nucléaire de l'AHP sont liés aux deux types de sources radioactives utilisées :

- des sources non scellées, soumises à la circulaire DGS/DHOS du 9 juillet 2001 sur la gestion des effluents et des déchets d'activité de soins contaminés par des radionucléides et à l'arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 qui fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides. Le guide n°18 de l'ASN synthétise et précise les règles auxquelles doivent satisfaire l'élimination des effluents et déchets radioactifs. Pour ce type de source, et compte tenu des activités utilisées dans le cadre médical, le rejet dans les différents circuits de déchets est possible selon certaines conditions.
  - Les déchets solides sont triés en fonction de leur type (déchets d'activité de soin à risque infectieux – DASRI - ou déchets ordures ménagères – DAOM -, radioactifs ou non radioactifs), puis mis en décroissance, si nécessaire, avant leur rejet dans les circuits de déchets habituels.
  - Les effluents liquides radioactifs provenant des éviers chauds et des bondes au sol du service transitent vers des cuves de décroissance, qui ne sont vidangées dans les égouts qu'après analyse favorable d'un échantillon. Les toilettes chaudes sont reliées à une fosse septique, qui assure le tampon avant le rejet dans les eaux usées.
  - la gestion des effluents gazeux est assurée par une ventilation de l'ensemble des locaux de la zone contrôlée et de l'enceinte blindée du laboratoire chaud, spécifique et indépendante de la ventilation du reste du bâtiment.
- des sources scellées, dont la réglementation est assurée entre autre par le décret du 7 novembre 2007. Ces sources sont reprises par le fournisseur, qui signe un engagement de reprise lors de la commande.

## II. Sources radioactives détenues dans le service de médecine nucléaire

La majorité des radioéléments artificiels (REA) utilisés en médecine nucléaire ont une période inférieure à 100 jours. Ce sont des sources non scellées qui peuvent être éliminées dans les circuits classiques de déchets hospitaliers lorsque leur taux de radioactivité est inférieur à 2 fois le taux de radioactivité ambiante, aussi appelée Bruit De Fond (BDF). C'est en principe le cas au bout d'une dizaine de périodes du REA considéré.

Les REA de période supérieure à 100 jours ne concernent que des sources scellées utilisées pour le contrôle qualité des appareils et le repérage. Leur reprise est assurée par le fournisseur (CERCA-LEA, CEA, etc.), conformément au Code de la santé (articles L1333-7 et R1333-52 mis en application par le décret du 7 novembre 2007 sur la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants). En effet, le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalables est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.

Le tableau suivant rappelle les principales caractéristiques des REA utilisés dans le service de médecine nucléaire.

	REA	Utilisation	Demi-vie	Groupe de risque
<b>Sources non scellées</b>	99mTc	Diagnostique	6,02 h	4
<b>Sources scellées</b>	133Ba	Contrôle qualité	10,5 ans	3
	57Co	Contrôle qualité	271,8 j	3

## III. Gestion des déchets radioactifs solides

### A. Tri et conditionnement

#### 1. Déchets solides

Les déchets solides proviennent de la préparation des radiopharmaceutiques administrés et de leur injection, et consistent en flacons, seringues, aiguilles, matériel d'injection, compresses, draps d'auscultation, etc.

Ces déchets sont triés et jetés au sein du service dans les poubelles correspondantes :

- poubelles plombées, dites chaudes, avec sacs jaunes pour les déchets hospitaliers à risque infectieux radioactifs,
- poubelles froides avec sacs jaunes pour les déchets hospitaliers à risque infectieux non radioactifs,
- poubelles froides avec sacs noirs pour les déchets de bureau et ordures ménagères non radioactifs.

Les 3 sortes de poubelles plombées destinées à contenir des déchets radioactifs solides sont :

- les conteneurs à aiguilles et objets contendants,
- la poubelle de l'enceinte blindée,
- les poubelles avec commande à pédale

Les poubelles plombées sont réparties dans le service de la manière suivante :

- 1 poubelle pour le Tc99m dans l'enceinte blindée
- 1 poubelle Tc99m dans le laboratoire chaud à pédale
- 1 poubelle Tc99m dans la salle du gamma caméra hybride
- 1 poubelle Tc99m dans la salle de la gamma caméra
- 1 poubelle Tc99m dans la salle de technegas +aiguille
- 1 poubelle en salle d'injection + aiguille
- 1 poubelle aiguille en salle effort

Les lieux précédemment cités sont ceux où sont produits l'intégralité des déchets solides.

## 2. Sources Flacons de REA

Lors de leur réception, les flacons de REA sont inscrits dans le logiciel Venus, qui comprend les informations suivantes :

- la date, l'heure et la date de péremption,
- l'activité du flacon (mesurée avec l'activimètre de l'enceinte blindée)
- le REA
- et les N° de lot et N° IRSN.

Après chaque utilisation du flacon, la quantité prélevée est enregistrée dans Venus.

Après utilisation, ces flacons sont mis dans une poubelle blindée spécifique. Le fait que ce flacon soit placé dans cette poubelle est alors renseigné dans Venus.

### 3. Générateurs de $^{99m}\text{Tc}$

Lors de leur livraison, les générateurs de  $^{99m}\text{Tc}$  sont inscrits dans le logiciel Venus, qui comprend les informations suivantes :

- la date
- le REA : Mo/ $^{99m}\text{Tc}$
- l'activité du générateur
- l'identification du générateur
- et les N° de lot et N° IRSN.

Les générateurs sont ensuite installés dans l'enceinte blindée pour les éluions. L'ancien générateur est enlevé de l'enceinte, placé dans le container avec lequel est arrivé le nouveau générateur et l'étiquette de l'ancien générateur vient remplacer l'étiquette du nouveau générateur. L'ancien générateur dans son container est alors placé dans le local de décroissance. Il ne sera repris qu'au bout d'un délai d'au moins 6 mois (ce qui correspond à 65 périodes environ).

## **B. Stockage en décroissance**

Dès qu'une nouvelle poubelle est mise en place, une poubelle virtuelle est créée dans le logiciel Venus. Tous les déchets qui sont mis physiquement dans la poubelle sont également enregistrés dans Venus. A la fermeture de la poubelle physique, la poubelle virtuelle est également fermée. Une étiquette est éditée comprenant les informations suivantes :


- La date de fermeture
- Le REA
- La date théorique d'élimination (correspondant à 10 fois la période)
- Le numéro de poubelle généré automatiquement

L'intégralité des informations portant sur les sources détenues, en utilisation ou mises aux déchets est présente dans Venus.

Ces sacs sont ensuite stockés en décroissance, dans le local de stockage des déchets situé dans le service, avant d'être éliminés dans le circuit des déchets à risques infectieux de l'établissement. Dans le local de stockage, les déchets contenant du Tc99m sont séparés des générateur de Mo/Tc.

Le stockage des déchets radioactifs se fait au minimum pendant 10 périodes du radioélément considéré, de manière à assurer en sortie une activité égale au BDF ambiant, conformément à la réglementation. Les déchets du Tc99m restent donc en décroissance au minimum 1 semaine (28 périodes pour le Tc99m).

Le schéma ci-dessous montre la localisation du local de stockage et du local de livraison.



### **C. Mesure avant rejet**

Tous les déchets solides issus du service, sacs jaunes provenant des poubelles chaudes et froides et sacs noirs, sont contrôlés avant leur rejet dans les circuits de déchets de l'Hôpital correspondants.

Le contrôle avant évacuation est effectué par une technicienne en médecine nucléaire ou la PCR grâce au détecteur MCX21 à disposition.

- Si l'activité du sac est inférieure à 2 fois le BDF, il est évacué soit par la filière d'élimination des déchets hospitaliers à risque infectieux, soit par la filière d'élimination des déchets d'ordures ménagères.
- Si l'activité est supérieure ou égale à 2 fois le BDF, il reste dans le local de décroissance et ne rejoindra la filière d'élimination de l'établissement que lorsque son activité sera inférieure à 2 fois le BDF.

Un dispositif à poste fixe est également présent et contrôle tous les déchets sortant de l'hôpital. Le seuil de détection de ce dispositif est fixé à

2 fois le bruit de fond. Chaque déclenchement du portique fait l'objet d'une consignation. Les consignes à suivre en cas de déclenchement du portique sont indiquées dans une procédure dédiée.

Un contrôle périodique de bon fonctionnement du portique est réalisé annuellement en testant le déclenchement du portique avec une source de faible activité (baryum). Les résultats de ce contrôle sont consignés dans un registre.

### **D. Déchets émis en dehors du service de médecine nucléaire**

Des déchets radioactifs peuvent être générés en dehors du service de médecine nucléaire, par des patients ayant eu une scintigraphie. Il peut s'agir de linge, de compresses ou de couches, notamment pour le cas de patients incontinents.

Une fiche d'information est éditée pour les patients hospitalisés au sein de l'hôpital ou dans un établissement externe. Sont précisés la date et l'heure d'injection, le REA, le type d'examen pratiqué et les recommandations à suivre en termes de radioprotection du personnel, de l'entourage du patient et de la gestion des déchets générés par le patient.

## **IV. Gestion des effluents radioactifs liquides en scintigraphie**

Les effluents radioactifs liquides proviennent :

- d'une part des éviers « chauds » du laboratoire chaud et de la nouvelle salle d'examen gamma caméra, et des bondes au sol, du labo chaud, de la salle d'injection : ils sont évacués vers les cuves de décroissance.
- d'autre part, des W.C. patients accessibles depuis le couloir du service de médecine nucléaire : ils sont évacués vers la fosse septique.

Le schéma suivant montre le suivi des effluents dans le service de scintigraphie.

Evier vers cuves	●
WC vers fosse septique	●
Bonde vers cuves	●




La législation impose que les éviers « chauds » et les bondes au sol soient reliés à des cuves tampon, pour permettre le stockage des effluents en décroissance avant leur rejet dans le collecteur de l'établissement.

Ces cuves sont situées dans un local spécifique au sous-sol du service. Elles ont chacune une capacité de 3000 litres et fonctionnent en alternance. Lorsque la cuve reliée au service de médecine nucléaire est pleine, elle est mise en décroissance, et la deuxième est alors mise en remplissage.

Le temps de remplissage des cuves est de 6 mois. Le seul REA susceptible de se retrouver dans les cuves est le Tc99m. En ne considérant que 3 mois de décroissance, avec une période de 6h, le facteur de décroissance est  $2^{360}$  soit environ  $10^{108}$ . **Ce facteur de décroissance étant considérable, aucune mesure d'activité volumique n'est nécessaire après au moins 3 mois de décroissance, l'activité volumique résiduelle étant forcément inférieure à 10Bq/L.**

Le registre de gestion des cuves, renseigne sur la date de mise en remplissage, la date de mise en décroissance et la date de rejet dans le collecteur de l'hôpital, pour chacune des cuves.

Le schéma n°2 montre la localisation des cuves et de la fosse septique de médecine nucléaire. Celles-ci sont situées dans le même local que le local de décroissance.



### **A. Fosse septique de décroissance**

Les W.C. patients de la zone contrôlée sont reliés à une fosse septique qui assure leur décroissance avant leur rejet dans le collecteur de l'hôpital.

#### **Contrôle de l'alarme de fuite :**

Les cuves de décroissance et la fosse septique sont contenues dans des bassins de rétention permettant de recueillir une éventuelle fuite. Un dispositif de détection de fuite est installé au niveau le plus bas de ces bassins de rétention. Un test périodique du bon fonctionnement de ce dispositif est réalisé 1 fois par an.

### **B. Contrôle de l'activité au niveau des eaux usées de l'établissement**

Un prélèvement de l'activité des eaux usées de l'établissement doit être effectué tous les 2 ans, au niveau du collecteur principal des égouts, juste avant son raccordement aux égouts de ville. Une entreprise extérieure est chargée d'effectuer les prélèvements et les mesures de radioactivité résiduelle.

## **V. Gestion des effluents radioactifs gazeux**

### **A. Fonctionnement général**

La ventilation de la zone contrôlée est :

- indépendante du reste de l'hôpital
- en dépression (5 à 10 Pascals).

L'enceinte située dans le labo chaud est pourvue d'un système d'extraction indépendant. Elle est équipée d'un filtre à charbon actif, d'un ventilateur et d'un clapet anti-retour. Le changement de filtre est effectué tous les ans.

Le système Technegas® est utilisé pour les scintigraphies pulmonaires de ventilation. Le local accueillant ce système (salle d'injection) dispose d'un système d'aspiration de gaz sur bras articulé qui est placé à proximité du visage du patient lors de l'administration du radiotraceur. Le point de rejet du gaz aspiré par ce système est situé au sommet du bâtiment. Ce système d'extraction est indépendant.

## **VI. Zones à déchet**

Les zones à déchets sont constituées du local de décroissance contenant la fosse septique et les cuves et de toutes les poubelles chaudes détaillées dans les parties ci-dessus. Les poubelles chaudes sont facilement distinguables des poubelles à déchet conventionnels :

- Ces poubelles sont plombées
- Elles contiennent des sacs jaunes
- Elles sont signalées par un trèfle radioactif

A proximité de chaque zone à déchets, des gants jetables et des consignes de radioprotection sont à disposition en cas de nécessité de manipulation de déchets radioactifs.

## **VII. Personnel**

Les différentes personnes amenées à intervenir dans la gestion des déchets radioactifs sont :

- les manipulateurs du service de médecine nucléaire
- les PCR : Rose-Marie Michelozzi

Le conditionnement, le ramassage et la gestion des déchets radioactifs est assuré par les manipulateurs.

La gestion des cuves de décroissance est réalisée par les PCR : fermeture des cuves, vidange, consignation dans le registre.

